

www.corporate.bizzotto.com
OUTDOOR COLLECTION

o|t|o|z|z|o

45x30mm

ANDREA BIZZOTTO S.P.A
VIA MOTTON, 9 - 36061
BASSANO DEL GRAPPA (VI) - ITALY
IT 800 48 3332
+39 0424 832490

MADE IN P.R.C.
SCOPRI DI PIÙ
www.corporate.bizzotto.com




IMPORTANTE, TENERE PER FUTURE CONSULTAZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

Prodotto destinato solo per uso domestico.
Struttura in alluminio, verniciato a polvere (poliestere). Seduta e schienale in textilene. Le ruote sono in plastica e la viteria in acciaio inossidabile. Schienale reclinabile.
Non salire in posizione eretta.
Utilizzare solo da seduti o sdraiati.
L'articolo è concepito per l'utilizzo di una sola persona

Fenomeni di usura, distorsione e scolorimento di tutte le componenti del prodotto direttamente esposte a fenomeni atmosferici, alla movimentazione e/o all'utilizzo quotidiano sono da considerarsi normali e pertanto in nessuno caso verranno valutati come difetti di fabbricazione, in quanto tali fenomeni sono associati alle normali condizioni di utilizzo del prodotto.

E' facile da pulire: utilizzare un panno umido e soffice. Mantenere sempre il prodotto pulito e asciutto per preservarlo nel tempo e, soprattutto, per evitare la formazione di aloni di calcare o corrosione della vernice causati dall'esposizione in ambienti particolarmente luminosi, acidi, salini, umidi, con importanti sbalzi di temperatura (e conseguente formazione di condense), dallo smog, dai ristagni d'acqua o un misto di tutti i fattori elencati. La formazione di eventuali aloni, non rappresenta un difetto, ma è la conseguenza di una manutenzione non corretta. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido, con moderazione. Dopo la pulizia asciugare sempre con un panno morbido. Non usare mai detergenti aggressivi. Non usare mai spugne abrasive che possono graffiare le superfici.

E' consigliato riporre il prodotto in luogo coperto, asciutto e ventilato durante lunghi periodi di inutilizzo o prima dell'inverno in modo da preservarne le caratteristiche nel tempo. Non si accettano responsabilità per danni, compreso danno successivo, causati da montaggio incorretto o diverso dalle istruzioni fornite o derivanti da uso diverso e improprio rispetto a quello per il quale il prodotto è destinato.




IMPORTANTE, GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS: LEER ATENTAMENTE

Solo para uso doméstico.
Estructura de aluminio, pintada en polvo (poliéster). Asiento y respaldo en textilene. Ruedas en plástico y tornillería en acero inoxidable. Respaldo reclinable.
No esté en posición vertical.
Úselo solo cuando está sentado o acostado.
El artículo está fabricado para una utilización individual.

El desgaste, la distorsión y la decoloración de todos los componentes del producto expuestos directamente a los fenómenos atmosféricos, o debidos a la manipulación y a la utilización diaria, se consideran normales y nunca defectos de fabricación. Dichos fenómenos se consideran condiciones naturales externas, relacionadas con el uso del producto.

Es fácil de limpiar: use un paño húmedo y suave. Mantener siempre limpio y seco el producto para conservarlo en el tiempo y, sobre todo, para evitar la formación de manchas de cal o corrosión de la pintura provocada por la exposición a ambientes especialmente brillantes, ácidos, salinos, húmedos, con importantes variaciones de temperatura (y consiguiente formación de condensación), por smog, por agua estancada o por una mezcla de todos los factores enumerados. La formación de cualquier halo no representa un defecto, sino que es consecuencia de un mantenimiento incorrecto. Para las manchas más difíciles es posible diluir con moderación un jabón líquido neutro en agua. Después de la limpieza, seque siempre con un paño suave. Nunca use detergentes agresivos. Nunca use esponjas abrasivas que puedan rayar las superficies.

Se recomienda almacenar el producto en un lugar cubierto, seco y ventilado durante períodos prolongados de inactividad o antes del invierno para preservar sus características y alargar la vida del producto.
No se acepta ninguna responsabilidad por daños, incluidos los daños posteriores, causados por un montaje incorrecto o diferente de las instrucciones proporcionadas o debidos a una utilización diferente e inadecuada al uso del producto.




IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

This product is intended for domestic use only.
Aluminium powder coating frame (polyester). Seat and back in textile. Plastic wheels and stainless steel screws. Reclining back.
Do not stand upright on the sunbed.
Use exclusively in sitting/lying position.
The item is intended for the use of a single person only.

Cases of wear, distortion and discoloration of all the components of the product which is directly exposed to atmospheric agents, handling and/or daily use, are to be considered as normal and therefore, under no circumstances will they be evaluated as manufacturing defects as such because associated with the normal conditions of use of the item.

Easy to clean: use a damp and soft cloth. Always keep the product clean and dry to preserve it over time and, above all, to avoid the formation of limescale stains or corrosion of the paint caused by exposure to particularly bright, acidic, saline, humid environments, with significant temperature changes (and consequent formation of condensation), by smog, by stagnant water or a mix of all the factors listed. The formation of any halos does not represent a defect, but is the consequence of incorrect maintenance. For the most persistent stains, a small amount of mild liquid soap diluted in water may be used. Always dry with a soft cloth after cleaning. Never use aggressive detergents. Never use abrasive sponges that may scratch the surfaces.

It is advisable to store the product in a dry and ventilated place before winter or during the long periods it is not in use, in order to preserve its characteristics over time.
We reject all responsibility for damages -including subsequent damage- caused by incorrect assembly or different from the instructions provided, or caused by different and improper use from that which the product is intended.




IMPORTANT, CONSERVEZ POUR PROCHAINES CONSULTATIONS: LISEZ ATTENTIVEMENT

Pour usage domestique seulement.
Structure en aluminium, peinte à poudre (polyester). Assise et dossier en textilène. Les roulettes sont en plastique et la visserie en acier inoxydable. Dossier inclinable.
Ne montez pas debout.
Utilisez uniquement lorsque vous êtes assis ou allongés.
L'article est fabriqué pour un usage individuel.

L'usure, la déformation, la décoloration de tous les composants du produit directement exposé aux intempéries ou à la manipulation et l'utilisation quotidienne sont considérées comme caractéristiques normales et jamais des défauts de fabrication. Ces phénomènes sont considérés comme des conditions naturelles externes à l'utilisation du produit. Le produit se nettoie facilement avec un chiffon humide.

Facile à nettoyer: utilisez un chiffon doux et humide. Toujours garder le produit propre et sec pour le préserver dans le temps et, surtout, pour éviter la formation de taches de calcaire ou la corrosion de la peinture causée par l'exposition à des environnements particulièrement lumineux, acides, salins, humides, avec des changements de température importants (et la formation de condensation qui en résulte), par le smog, la stagnation de l'eau ou un mélange de tous les facteurs énumérés. La formation d'éventuels halos ne représente pas un défaut, mais est la conséquence d'un entretien incorrect. Pour les taches les plus tenaces, il est possible de diluer dans de l'eau et avec modération un savon neutre liquide. Après le nettoyage, séchez toujours avec un chiffon doux. N'utilisez pas de détergents agressifs. N'utilisez pas d'éponges abrasives qui peuvent rayer les surfaces.

Il est recommandé de garder le produit dans un endroit couvert, sec et ventilé pendant de longues périodes d'inactivité ou avant l'hiver pour préserver ses caractéristiques et prolonger la vie du produit.
Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages, y compris les dommages ultérieurs, causés par un assemblage incorrect ou différent des instructions fournies ou en raison d'une utilisation différente et inappropriée du produit.




WICHTIG, FÜR ZUKUNFT REFERENZ AUFBEWAHREN: BITTE ES SORGFÄLTIG ZU LESEN

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch geeignet.
Aluminiumgestell, pulverbeschichtet (Polyester), Sitz und
Rückenlehne in Textilene. Die Räder sind in Kunststoff und die
Schrauben in Edelstahl. Rückenlehne neigbar
Auf der Liege nicht stehen.
Benutzen nur zum Sitzen oder Liegen.
Nur für eine Person geeignet.

Verschleiß, Deformierung und Entfärbung aller Bestandteile,
die einer dauerhaften Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind
oder täglich bewegt und benutzt werden, sind als normal
anzusehen. Aus diesem Grund können diese keinesfalls als Her-
stellungsfehler betrachtet werden, da sie von den gewöhnlichen
Nutzungsbedingungen des Produktes abhängen.

Ist einfach zu reinigen: Ein weiches feuchtes Tuch benutzen.
Halten Sie das Produkt immer sauber und trocken, um es im
Laufe der Zeit zu erhalten und vor allem, um die Bildung von
Kalkablagerungen oder Korrosion der Farbe durch die Exposi-
tion in besonders hellen, sauren, salzhaltigen, feuchten Umge-
bungen mit großen Temperaturschwankungen zu vermeiden
(und die daraus resultierende Kondenswasserbildung), durch
Smog, Staunässe oder eine Mischung aus allen genannten
Faktoren. Eventuelle Flecken sind kein Defekt, sondern die
Folge einer fehlerhaften Wartung. Bei stärkeren Flecken kann
man ein bisschen neutrale Seife mit Wasser verwenden. Nach
der Reinigung immer mit einem weichen Lappen abtrocknen.
Keine Scheuermittel verwenden. Kein Kratzschwamm verwen-
den, dass die Oberfläche verkratzen kann.

Bei langem Nichtgebrauch oder vor der Winterzeit empfiehlt
es sich, das Produkt an einem überdachten, trockenen und
luftigen Ort zu lagern, damit sein guter Zustand erhalten bleibt.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden jeglicher Art, die
durch eine falsche oder den Gebrauchsanweisungen un-
gemäße Montage entstehen. Darüber hinaus haften wir nicht
für Schäden und Folgeschäden, die durch eine falsche oder
unsachgemäße Verwendung des Produktes entstehen.



Art. 0662286



Art. 0663857



Art. 0663712